
電源 連接介面 USB A 公插頭 機體淨重 206g 外型尺寸 W90xD57xH305(mm)

各部名稱

- 1 LED 燈泡
- 2 軟質扇葉
- 3 馬達
- 4 橫紋軟管
- 5 底座
- 6 USB插頭
- 7 LED燈開關
- 8 風扇開關



說32 路版頁付華大隊山企總票團排 同公別育份组實體

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填妥購買日期,以確保您的權益



聲寶二合一風扇LED燈使用説明書

LH-D1101UL

User Manual

使用說明

- 將USB插頭插入電腦的USB插座。(如圖一)
- LED燈與風扇電源開關採個別獨立控制,按一下卽可啓動,再按卽關閉電源。(如圖二)
- 可依據個人實際需求,自由調整風扇與LED燈至適當的角度。(如圖三)







產品特色

- USB供電,隨插卽用,不需另外買電池,省錢,環保又節能。
- 軟管式設計,可個別調整風扇角度與照明的角度及方向。
- 二合一設計,造型輕巧,可輕鬆帶著走。
- 扇葉採用軟質材料,使用安全。
- 風力強勁,帶來舒爽的涼風。
- 採用13顆LED發光,照明區域集中。
- 光線柔和明亮,適合工作及閱讀。

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處 理 方 法
開機後不工作	USB插頭沒有插入USB插座	將USB插頭確實插入插座內
開機後不工作	USB插座接觸不良	檢查電腦USB插座是否接觸有問題
LED燈不亮	LED燈泡故障	送修處理
風扇有異音	馬達故障	送修處理

緊急處理方法

- •禁止非專業人員進行分解,修理,改造本產品,以避免本產品功能故障。
- •如有任何問題,請速洽售後服務專線,或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

◆送修前,請先聯絡**04-24180315**諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理,絕對不要自行拆卸本產品進行修理。